

●点検・調整チェックリスト

※書き方：点検…良好○ 不備×

点検項目	2ヶ月以内		6ヶ月		1年		1年6ヶ月		2年	
	初回点検	初回調整	点検	調整	点検	調整	点検	調整	点検	調整
1 フレームサイズは乗り手の体格に合っているか										
2 ●サドルにまたがって、足が地にとどくか、またサドルの固定は確か ●乗る人の上半体が少し前に傾くように、サドルの前後の位置が調整されているか ※1～2は幼児・お子様にご留意ください										
3 フレーム・前フォークに変形や亀裂などはないか										
4 ヘッド・ハンガー小物にガタ・摩耗はないか										
5 ドロヨケはしっかりと取りつけてあるか（取りつけの場合に限り）										
6 キャリア（荷台）は、しっかりと取りつけてあるか（取りつけの場合に限り）										
7 スタンドの取りつけと作動は良いか（取りつけの場合に限り）										
8 タイヤの空気の入り具合は適正か、タイヤはすり減っていないか										
9 ペダルはクランクと直角になっているか、ペダルはなめらかに回転するか										
10 クランクに曲がりはないか、ギアクランクはなめらかに回転し、ガタはないか										
11 車輪の振れ・スポークのゆるみ・軸部のガタなどはないか										
12 ブレーキゴム類、シュー・パット・ローターなどの劣化具合の確認										
13 レバー間隔は正常で前後のブレーキはよく効くか										
14 チェーンのたるみ・張りは適正か										
15 リフレクターは壊れていないか・汚れていないか										
16 ギアチェンジは正確に作動するか、またチェーンが外れないか										
17 ハンドルの変形・劣化具合、グリップ・バーテープの劣化具合の確認										
18 ハンドルとステムとの固定位置や固定ネジがしっかりと取りつけてあるか										
19 サドルの取付け角度・固定状態・劣化具合の確認										
20 シートポストの劣化具合の確認、固定状態の確認										
21 その他、オプション品の取付け状態・劣化具合の確認										
定期点検・調整を実施した販売店ならびに年月日	年 月 日	○	年 月 日	○	年 月 日	○	年 月 日	○	年 月 日	○

●点検調整のお願い（定期点検・調整）

- お買い求め後2か月以内に第1回目を、第2回目はその後半年ごとにも実施してください。
- 点検時期外でも、異常を感じた場合は販売店にて上記の点検を実施し、調整・修理してください。 なお、点検調整は販売店にてお受けください。